

WERKWIJZE RENOVATIE
INDIVIDUELE
ROOKGASKANALEN MET
FURANFLEX



INRICHTEN WERKPLEK DAK + ONDERSTE WOONLAAG

AFKOPPELEN ROOKGASKANAAL CV KETEL



CREËREN WERKGAT (30X30 CM) TBV HET VERWIJDEREN VAN DE OUDE BOCHT IN DE SCHACHT



VERWIJDEREN OUDE BOCHT INBRENGEN FURANFLEX ROOKGASKANAAL



UITHARDEN FURANFLEX KANAAL



PLAATSEN EN VASTBEUGELEN NIEUWE 87 GRADEN BOCHT



KETEL AANSLUITEN + WERKGAT BRANDWEREND AFDICHTEN



SYSTEEM IN GEBRUIK STELLEN
INDIEN NODIG NACONTROLE MET INSPECTIECAMERA
VEEGSCHOON OPLEVEREN

